


Veilig rijden in auto-tunnels voor beroepschauffeurs

Tips voor vrachtwagen- en busbestuurders



Typische veiligheidsvoorzieningen in autotunnels

Tunnelverlichting

De verlichtingssystemen zorgen voor een aanpassing van de ogen aan het slechtere zicht in tunnels. De nooduitgangen en hulpposten zijn voorzien van permanente noodverlichting.

Verkeersberichten op de radio

Vaak staat op borden de radiofrequentie voor verkeersinformatie aangegeven. De tunnelexploitant kan deze frequentie gebruiken om in noodgevallen mededelingen uit te zenden.



Ventilatiesystemen

In geval van brand zuigt het ventilatiesysteem de rook weg uit de tunnel of duwt die in een bepaalde richting.

Toezichtcamera's voor het verkeer

Als er toezichtcamera's zijn en als er een alarmmelding vanuit een hulppost in de tunnel binnenkomt, verschijnen de beelden van de camera in dat deel van de tunnel vaak automatisch op de monitor in de regelkamer van de tunnelexploitant.

Nooduitgangen

Deze zijn duidelijk aangegeven met passende borden en lichten, zijn brandvrij en hebben deuren die geen rook doorlaten.



In de tunnel zijn op regelmatige afstanden **hulpposten** geïnstalleerd. Hierin bevinden zich doorgaans:

- noodtelefoon toestellen die verbonden zijn met de regelkamer van de tunnel
- brandblusapparaten
- alarmknoppen

Pechstroken of parkeerhavens

Als er op regelmatige afstanden pechstroken of parkeerhavens zijn, maak daar dan gebruik van als uw voertuig pech heeft. Parkeerhavens zijn doorgaans voorzien van een hulppost.



1 Vóór u bij een tunnel komt



Controleer uw brandstof-, olie- en koelvloeistofpeil en de motortemperatuur. Als de motor oververhit is geraakt, stop dan en laat hem afkoelen.



Controleer uw remmen en lichten.

Ga na of alle brandblusapparaten in goede staat zijn en zorg dat u weet hoe u ze moet gebruiken.



VRACHTWAGENBESTUURDERS: Zorg ervoor dat uw voertuig en lading voldoen aan de tunnelvoorschriften. Zoniet, neem een alternatieve route.



BUSBESTUURDERS: Zorg ervoor dat u alle veiligheidsprocedures kent, ook voor de evacuatie van passagiers.

2 Bij het binnenrijden van een tunnel



Ontsteek uw lichten.

Zet uw zonnebril af.



Luister naar de verkeersberichten op de radio.



Neem verkeerslichten, snelheidsbeperkingen en verkeersborden in acht.



Maak geen gebruik van uw mobiele telefoon. Rook niet.

3 In de tunnel



Blijf op een veilige afstand van uw voorligger, ook als u langzaam rijdt of stil staat.



Haal niet in wanneer er voor iedere rijrichting slechts één rijstrook is.



Keer niet om of rijd niet achteruit tenzij u dit wordt bevolen.

Stop niet, behalve in geval van nood.

4 Verkeersopstopping



Zet uw alarmknipperlichten aan.



Blijf op een veilige afstand van uw voorligger, ook als u langzaam rijdt of stil staat.



Zet uw motor af als het verkeer tot stilstand is gekomen.



Luister naar de verkeersberichten op de radio.



Volg de aanwijzingen van het tunnelpersoneel of de instructies op de matrixborden.

5 Bij pech of ongeval



Zet uw alarmknipperlichten aan.



Rijd indien mogelijk de tunnel uit. Is dit niet mogelijk, rijd dan naar een pechstrook of parkeerhaven of ga aan de kant van de weg staan.



Zet de motor af, laat de sleutel in het contact zitten en verlaat uw voertuig.



Bel om hulp ALLEEN vanaf een hulppost (mobiele telefoons geven niet aan van waar u belt). Vermeld of u gevaarlijke goederen (welk type) of passagiers vervoert (en of er eventueel gewonden zijn).



Volg de aanwijzingen van het tunnelpersoneel.



Verleen gewonden eerste hulp, als u kunt.

6 Brand



Zet uw alarmknipperlichten aan.



UW VOERTUIG STAAT IN BRAND:

Rijd indien mogelijk de tunnel uit. Is dit niet mogelijk, ga dan aan de kant van de weg staan.



Zet de motor af, laat de sleutel in het contact zitten en verlaat onmiddellijk uw voertuig.



BUSBESTUURDERS: **Evacueer al uw passagiers naar veilige zones** (b.v. vluchtroutes, nooduitgangen of schuilplaatsen).



EEN ANDER VOERTUIG STAAT IN BRAND:

Blijf op een veilige afstand van uw voorligger.

Zet uw voertuig zo dicht mogelijk bij de kant van de weg en laat de hulpdiensten vrije doorgang.



Zet de motor af, laat de sleutel in het contact zitten en verlaat onmiddellijk uw voertuig.



BUSBESTUURDERS: **Evacueer al uw passagiers naar veilige zones.**



Bel om hulp ALLEEN vanaf een hulppost (mobiele telefoons geven niet aan van waar u belt). Vermeld of u gevaarlijke goederen (welk type) of passagiers vervoert (en of er eventueel gewonden zijn).



Help anderen naar veilige zones te leiden.



Blus zo mogelijk het vuur met uw brandblusapparaat of een in de tunnel aanwezig brandblusapparaat en verleen gewonden eerste hulp, indien mogelijk.



Als dat niet mogelijk is, ga dan onmiddellijk naar een vluchtdeur en volg de aanwijzingen van het tunnelpersoneel.

DENK ERAAN

Als beroepschauffeur moet u in geval van nood andere bestuurders en passagiers begeleiden en helpen! Rook en vuur kunnen dodelijk zijn – uw leven en dat van uw passagiers is belangrijker dan uw voertuig!